

# Gebrauchsanweisung für Bügeletiketten ohne Hintergrund

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung, bevor Sie beginnen.

1. Stellen Sie das Bügeleisen auf 2-3 Punkte ein. Beginnen Sie lieber mit etwas niedrigerer Hitze und erhöhen Sie sie bei Bedarf.
2. Legen Sie das Kleidungsstück auf eine flache und harte Oberfläche, die Hitze vom Bügeleisen aushält.
3. Positionieren Sie den Bügeletiketten auf dem Stoff an der gewünschten Stelle. Legen Sie Ihren Bügeletiketten ohne Hintergrund mit dem Text oder Logo nach oben, genau wie das endgültige Ergebnis aussehen soll. Die Kunststofffolie sollte angebracht bleiben.
4. Legen Sie ein Stück Backpapier über den Bügeletiketten. Dadurch gleitet das Bügeleisen besser und schützt es.
5. Drücken Sie fest mit dem Bügeleisen auf den Bügeletiketten ohne Hintergrund für etwa 10-20 Sekunden. Wenn der Flicker sehr groß ist, benötigen Sie möglicherweise mehr Zeit und bewegen das Bügeleisen, damit die gesamte Fläche ausreichend Hitze erhält. Achten Sie darauf, nicht zu viele "Bügelbewegungen" zu machen, da der Bügeletiketten sich auf dem Stoff verschieben kann. Vermeiden Sie auch, das Bügeleisen zu lange auf dem Stoff zu lassen, um Brandflecken zu vermeiden.
6. Überprüfen Sie, ob Ihr Bügeletiketten ohne Hintergrund fest am Stoff haftet, indem Sie vorsichtig die Kunststofffolie anheben. Wenn dies nicht der Fall ist, bügeln Sie es weiter.
7. Wenn Sie mit dem Bügeln fertig sind, sollten die Kunststofffolie und der Stoff vollständig abgekühlt sein, bevor Sie die Folie entfernen. Es ist wichtig, geduldig zu sein, da das Entfernen der Kunststofffolie, solange sie noch heiß ist, den Flicker beschädigen kann.
8. Ziehen Sie nun vorsichtig die Kunststofffolie ab. Entfernen Sie sie allmählich, während Sie die andere Hand flach auf den Stoff legen.
9. Wenn der Bügeletiketten ohne Hintergrund nicht fest haftet, können Sie ihm mit dem Bügeleisen zusätzliche Hitze für 5-10 Sekunden geben. DENKEN Sie daran, Backpapier zwischen den Flicker und dem Bügeleisen zu legen.

Wenn der Kunststoff schmilzt, ist das Bügeleisen zu heiß und/oder Sie haben zu lange Hitze angewendet.

Bitte beachten Sie: Wenn Ihre Bügeletiketten ohne Hintergrund viele Details haben, kann es etwas Übung erfordern, sie richtig zu positionieren. Erwägen Sie, zusätzliche Flicker zu bestellen und auf einem alten Geschirrtuch oder einem ähnlichen Stoff zu experimentieren.

***Du kannst auch eine Hitzepresse verwenden, um Aufbügler ohne Hintergrund von Ikast Etiket anzubringen.***

Wir empfehlen immer, dass du die Textilien berücksichtigst, auf die du deine Aufbügler ohne Hintergrund aufbringen möchtest. Überprüfe die Waschanleitung, um zu sehen, welche hohen Temperaturen der Stoff vertragen kann. Es ist wichtig, dass die Hitzepresse nicht zu heiß ist, da sie sonst den Stoff beschädigen könnte. Ein guter Ausgangspunkt ist, die Hitzepresse auf 160 Grad Celsius einzustellen und den Aufbügler 25 Sekunden lang zu erwärmen.

Verwende bei Bedarf Backpapier zwischen dem Aufbügler und der Maschine (abhängig von deiner Hitzepresse).