

Instrucciones de uso para transferencias por planchado - plancha

Lee todas las instrucciones antes de comenzar.

1. Ajusta la plancha a 2-3 puntos. Es preferible empezar con un calor un poco más bajo y aumentar si es necesario.
2. Coloca la prenda sobre una superficie plana y dura. A veces, una mesa con una toalla puede ser preferible en lugar de una tabla de planchar suave.
3. Coloca la transferencia en el tejido donde quieras que quede. Debes colocar la transferencia con el texto o el logotipo hacia arriba, exactamente como quieres que se vea. El film plástico debe permanecer en su lugar.
4. Coloca un trozo de papel pergamino sobre la transferencia. Esto hará que la plancha se deslice mejor y protegerá la plancha.
5. Presiona con fuerza la plancha sobre la transferencia durante unos 10-20 segundos. Si la transferencia es muy grande, deberás usar más tiempo y mover la plancha para que toda la transferencia reciba el calor adecuado. Ten cuidado de no hacer demasiados "movimientos de planchado", ya que eso podría hacer que la transferencia se mueva en el tejido. Asegúrate de no mantener la plancha en el tejido por demasiado tiempo para evitar marcas de quemaduras.
6. Verifica que la transferencia esté bien adherida al tejido levantando el film plástico muy cuidadosamente. Si no lo está, puedes planchar más.
7. Cuando hayas terminado de planchar, tanto el film plástico como el tejido deben estar completamente fríos antes de retirar el film plástico. Es muy importante que tengas paciencia, ya que de lo contrario podrías dañar la transferencia si aún está caliente.
8. Ahora retira con cuidado el film plástico. Hazlo poco a poco y mantén la otra mano plana sobre el tejido.
9. Si la transferencia no está completamente adherida, puedes darle calor adicional con la plancha durante 5-10 segundos. RECUERDA colocar papel pergamino entre la transferencia y la plancha.

Si el plástico se derrite, la plancha está demasiado caliente y/o has usado demasiado tiempo.

Por favor, ten en cuenta. Si la transferencia tiene muchos detalles, puede requerir algo de práctica para que la etiqueta quede en su lugar correctamente. Pide más etiquetas de las que necesitas y pruébalas en un paño de cocina viejo u algo similar.

También puedes usar una prensa térmica para fijar etiquetas sin fondo de Ikast Etiket.

Siempre recomendamos que tomes como base los textiles en los que deseas aplicar las etiquetas sin fondo.

Revisa las instrucciones de lavado para ver a qué temperaturas puede resistir la prenda. Es importante que la prensa térmica no esté demasiado caliente, ya que de lo contrario dañará la prenda. Un buen punto de partida es configurar la prensa térmica a 160 grados Celsius y darle calor a la etiqueta durante 25 segundos.

Usa papel pergamino entre la etiqueta y la máquina (dependiendo de tu prensa térmica).