

## Mode d'emploi pour transfert thermocollant - fer à repasser.

Lisez l'intégralité du mode d'emploi avant de commencer.

1. Réglez le fer à repasser sur 2-3 points. Commencez de préférence à une température un peu plus basse et augmentez si nécessaire.
2. Placez le vêtement sur une surface plane et dure. Une table avec une serviette peut parfois être préférable à une planche à repasser molle.
3. Placez le transfert thermocollant sur le tissu à l'endroit où vous souhaitez qu'il soit placé. Placez le transfert avec le texte ou le logo vers le haut, exactement comme vous le souhaitez. Le film plastique doit rester en place.
4. Placez une feuille de papier sulfurisé sur le transfert thermocollant. Cela permettra au fer à repasser de glisser plus facilement et protégera le fer.
5. Pressez fermement avec le fer à repasser sur le transfert thermocollant pendant environ 10 à 20 secondes. Si le transfert est très grand, utilisez plus de temps et déplacez le fer pour que tout le transfert reçoive une chaleur appropriée. Faites attention à ne pas faire trop de "mouvements de repassage", car cela pourrait faire bouger le transfert sur le tissu. Veillez à ne pas laisser le fer à repasser trop longtemps sur le tissu, au risque de laisser des marques de brûlure.
6. Vérifiez que le transfert est bien fixé au tissu en soulevant très délicatement le film plastique. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez repasser davantage.
7. Une fois que vous avez fini de repasser, le film plastique et le tissu doivent être complètement froids avant de retirer le film plastique. Il est très important d'être patient, sinon vous risquez d'endommager le transfert si celui-ci est encore chaud.
8. Retirez maintenant délicatement le film plastique. Retirez-le peu à peu et maintenez l'autre main à plat sur le tissu.
9. Si le transfert n'est pas bien fixé, vous pouvez lui donner plus de chaleur avec le fer à repasser pendant 5 à 10 secondes. N'OUBLIEZ pas de placer une feuille de papier sulfurisé entre le transfert et le fer à repasser.

Si le plastique fond, le fer à repasser est trop chaud et/ou vous avez utilisé trop de temps.

Veillez noter. Si le transfert comporte de nombreux détails, il peut nécessiter un peu d'entraînement pour le placer correctement. Commandez éventuellement plus de transferts que nécessaire et essayez-les sur un vieux torchon ou un matériau similaire.

***Vous pouvez également utiliser une presse à chaud pour fixer les étiquettes sans fond d'Ikast Etiket.***

Nous recommandons toujours de prendre comme base les textiles sur lesquels vous souhaitez appliquer les étiquettes sans fond.

Vérifiez les instructions de lavage pour connaître les températures élevées que le tissu peut supporter. Il est important que la presse à chaud ne soit pas trop chaude, sinon elle risque d'endommager le tissu. Un bon point de départ est de régler la presse à chaud à 160 degrés Celsius et de chauffer l'étiquette pendant 25 secondes.

Utilisez éventuellement une feuille de papier sulfurisé entre l'étiquette et la machine (selon votre presse à chaud).