

## Istruzioni per l'applicazione dei trasferibili - ferro da stiro

**Leggi l'intero manuale prima di iniziare.**

1. Imposta il ferro da stiro su 2-3 punti. È meglio iniziare con una temperatura leggermente più bassa e aumentare se necessario.
2. Posiziona il capo su una superficie piana e dura. Un tavolo con un asciugamano può talvolta essere preferibile a un morbido stiro.
3. Posiziona il trasferibile sul tessuto dove vuoi che sia. Posiziona il trasferibile con il testo o il logo verso l'alto, esattamente come vuoi che appaia. La pellicola di plastica deve rimanere in posizione.
4. Metti un foglio di carta da forno sul trasferibile. Questo farà scivolare meglio il ferro da stiro e proteggerà il ferro.
5. Premi con forza il ferro da stiro sul trasferibile per circa 10-20 secondi. Se il trasferibile è molto grande, impiega più tempo e sposta il ferro in modo che tutto il trasferibile riceva il calore adeguato. Fai attenzione a non fare troppi "movimenti di stiro", poiché potrebbe far spostare il trasferibile sul tessuto. Attenzione a non lasciare il ferro da stiro troppo a lungo sul tessuto, altrimenti potrebbero comparire bruciature.
6. Verifica che il trasferibile sia ben fissato al tessuto sollevando delicatamente la pellicola di plastica. Se non lo è, puoi ripassare.
7. Una volta terminato di stirare, la pellicola di plastica e il tessuto devono essere completamente freddi prima di rimuovere la pellicola. È molto importante essere pazienti, altrimenti rischi di danneggiare il trasferibile se è ancora caldo.
8. Rimuovi ora delicatamente la pellicola di plastica. Tira via un po' alla volta e tieni l'altra mano piatta sul tessuto.
9. Se il trasferibile non è ben fissato, puoi dare ulteriore calore con il ferro da stiro per 5-10 secondi. **RICORDA** di mettere un foglio di carta da forno tra il trasferibile e il ferro da stiro.

Se la plastica si scioglie, il ferro da stiro è troppo caldo e/o hai usato troppo tempo.

Si prega di notare. Se il trasferibile ha molti dettagli, potrebbe richiedere un po' di pratica per posizionarlo correttamente. Ordina eventualmente più trasferibili di quanti ne hai bisogno e sperimenta su uno strofinaccio vecchio o materiale simile.

**Puoi anche utilizzare una pressa termica per fissare gli adesivi senza sfondo di Ikast Etiket.**

Consigliamo sempre di prendere come base i tessuti su cui desideri applicare gli adesivi senza sfondo.

Verifica le istruzioni per il lavaggio per conoscere le temperature elevate che il tessuto può sopportare. È importante che la pressa termica non sia troppo calda, altrimenti potrebbe danneggiare il tessuto. Un buon punto di partenza è impostare la pressa termica a 160 gradi Celsius e scaldare l'adesivo per 25 secondi.

Utilizza eventualmente un foglio di carta da forno tra l'adesivo e la macchina (a seconda della tua pressa termica).