

Brugsanvisning Strygemærker uden baggrund - strygejern

Læs hele brugsanvisningen inden du går i gang.

1. Indstil strygejernet på 2-3 prikker. Start hellere med lidt lavere varme og skru op, hvis nødvendigt.
2. Læg tøjet på en plan og hård overflade, der kan tåle varme fra strygejernet.
3. Placer strygemærket på stoffet, hvor du gerne vil have, det skal sidde. Du skal lægge dit strygemærke uden baggrund med teksten eller logoet opad, præcis som det færdige resultat skal se ud. Plastfolien skal blive siddende på.
4. Læg et stykke bagepapir hen over strygemærket. Det får strygejernet til at glide bedre og du beskytter strygejernet.
5. Pres hårdt med strygejernet mod dit strygemærke uden baggrund i cirka 15-25 sekunder. Er strygemærket meget stort skal du bruge længere tid og flytte strygejernet, så hele fladen får passende med varme. Pas på ikke at lave for mange "strygebevægelser", da det kan få strygemærket til at rykke sig på stoffet. Vær opmærksom på ikke at du ikke holder strygejernet for længe på stoffet, så der kommer brændemærker.
6. Tjek at dit strygemærke uden baggrund sidder fast på stoffet ved at løfte *meget forsigtigt* i plastfolien. Hvis ikke, skal du stryge mere.
7. Når du er færdig med at stryge, skal plastfolien og stoffet være **helt koldt**, før du fjerner plastfolien. **Det er meget vigtigt, at du er tålmodig, da du ellers kan risikere at ødelægge strygemærket uden baggrund, hvis det stadig er varmt.**
8. Træk nu **forsigtigt** plastfolien af. Træk lidt ad gangen og hold den anden hånd fladt på stoffet.
9. Hvis strygemærket uden baggrund ikke sidder helt fast kan du give det ekstra varme med strygejernet i 5-10 sekunder. HUSK at lægge bagepapir imellem strygemærke og strygejern.

Hvis platen smelter er strygejernet for varmt og/eller du har brugt for lang tid.

Bemærk venligst: Hvis der er mange detaljer på dine strygemærker uden baggrund kan det godt kræve lidt øvelse at få mærket til at sidde rigtigt. Bestil evt. flere mærker end du skal bruge og prøv dig frem på et gammelt viskestykke eller lignende.

Du kan også bruge en varmepresse til at fastgøre strygemærker uden baggrund fra Ikast Etiket.

Vi anbefaler altid, at du tager udgangspunkt i de tekstiler, du vil have dine *strygemærker uden baggrund* på.

Tjek vaskeanvisningen for at se hvor høje temperaturer tøjet kan tåle. Det er vigtigt at varmepressen ikke er for varm, da den ellers vil ødelægge tøjet. Et godt udgangspunkt er at indstille varmepressen på 160 grader celsius og give strygemærket varme i 25 sekunder.

Brug evt. bagepapir mellem strygemærket og maskinen (afhængig af din varmepresse).