

## Käyttöohje siirtokuvat - silitysrauta

Lue koko käyttöohje ennen aloittamista.

1. Säädä silitysrauta 2-3 pisteeseen. Aloita mieluummin hieman matalammalla lämmöllä ja nosta tarvittaessa.
2. Aseta vaate tasaiselle ja kovalle pinnalle. Pöytä pyyhkeellä voi joskus olla parempi vaihtoehto pehmeän silitysraudan sijaan.
3. Aseta siirtokuva kankaalle siihen kohtaan, johon haluat sen tulevan. Aseta siirtokuva teksti tai logo ylöspäin, juuri niin kuin sen kuuluu näyttää. Muovikalvo on pidettävä paikallaan.
4. Aseta leivinpaperi siirtokuvan päälle. Se saa silitysraudan liukumaan paremmin ja suojaa silitysrauta.
5. Painele voimakkaasti silitysrauta siirtokuvan päälle noin 10-20 sekunnin ajan. Jos siirtokuva on hyvin suuri, tarvitset enemmän aikaa ja liikutat silitysrauta, jotta koko siirtokuva saa riittävästi lämpöä. Älä tee liikaa "silitysliikkeitä", koska se voi saada siirtokuvan liikkumaan kankaalla. Ole varovainen, ettet pidä silitysrauta liian kauan kankaalla, jottei siitä tule palovammoja.
6. Tarkista, että siirtokuva on kiinnittynyt kankaaseen nostamalla muovikalvoa erittäin varovasti. Jos ei ole, voit silittää enemmän.
7. Kun olet valmis silityksen kanssa, muovikalvon ja kankaan on oltava täysin kylmiä ennen kuin poistat muovikalvon. On erittäin tärkeää olla kärsivällinen, muuten voit vahingoittaa siirtokuvaa, jos se on edelleen lämmin.
8. Vedä nyt muovikalvo varovasti pois. Vedä vähän kerrallaan ja pidä toinen käsi tasaisesti kankaalla.
9. Jos siirtokuva ei ole täysin kiinni, voit antaa sille lisälämpöä silitysraudalla 5-10 sekunnin ajan. **MUISTA** laittaa leivinpaperi siirtokuvan ja silitysraudan väliin.

Jos muovi sulaa, silitysrauta on liian kuuma ja/tai olet käyttänyt liian kauan.

Huomaa, että jos siirtokuvassa on paljon yksityiskohtia, sen asettaminen oikein voi vaatia hieman harjoittelua. Tilaa tarvittaessa enemmän kuin tarvitset ja kokeile niitä vanhalla rätillä tai vastaavalla.

***Voit myös käyttää kuumapuristinta kiinnittämään Ikast Etiketin taustattomia silitysmerkkejä.***

Suosittellemme aina lähtemään liikkeelle niistä tekstiileistä, jolle haluat taustattomat silitysmerkit.

Tarkista pesuohjeet nähdäksesi, mitä lämpötiloja vaate kestää. On tärkeää, että kuumapuristin ei ole liian kuuma, koska muuten se vahingoittaa vaatetta. Hyvä lähtökohta on asettaa kuumapuristin 160 asteen Celsius-asteeseen ja antaa silitysmerkille lämpöä 25 sekunnin ajan.

Käytä tarvittaessa leivinpaperia silitysmerkin ja koneen välissä (riippuen kuumapuristimestasi).