

Gebruiksaanwijzing voor transferdruk - strijkijzer

Lees de hele gebruiksaanwijzing voordat je begint.

1. Stel het strijkijzer in op 2-3 stippen. Begin liever met iets lagere hitte en verhoog indien nodig.
2. Leg het kledingstuk op een vlakke en harde ondergrond. Een tafel met een handdoek kan soms de voorkeur hebben boven een zachte strijkplank.
3. Plaats de transferdruk op de stof waar je wilt dat het komt te zitten. Plaats de transfer met de tekst of het logo naar boven, precies zoals het eruit moet zien. Het plastic folie moet blijven zitten.
4. Leg een stuk bakpapier over de transferdruk. Dit zorgt ervoor dat het strijkijzer beter glijdt en beschermt het strijkijzer.
5. Druk stevig met het strijkijzer op de transferdruk gedurende ongeveer 10-20 seconden. Als de transferdruk erg groot is, moet je mogelijk langer drukken en het strijkijzer verplaatsen zodat de hele transferdruk voldoende warmte krijgt. Pas op dat je niet te veel "strijkende bewegingen" maakt, want dit kan de transferdruk op de stof verschuiven. Zorg ervoor dat je het strijkijzer niet te lang op de stof houdt om brandplekken te voorkomen.
6. Controleer voorzichtig of de transferdruk goed aan de stof hecht door het plastic folie heel voorzichtig op te tillen. Zo niet, dan kun je meer strijken.
7. Wanneer je klaar bent met strijken, moet het plastic folie en de stof volledig zijn afgekoeld voordat je het plastic folie verwijdert. Het is erg belangrijk om geduldig te zijn, anders loop je het risico de transferdruk te beschadigen als deze nog warm is.
8. Trek nu voorzichtig het plastic folie eraf. Trek het beetje bij beetje los en houd de andere hand plat op de stof.
9. Als de transferdruk niet goed vastzit, kun je het extra warmte geven met het strijkijzer gedurende 5-10 seconden. ONTHOUD om bakpapier tussen de transferdruk en het strijkijzer te leggen.

Als het plastic smelt, is het strijkijzer te heet en/of heb je te lang gebruikt.

Let op. Als er veel details op de transferdruk staan, kan het wat oefening vergen om het label op de juiste manier te laten hechten. Bestel indien nodig meer labels dan je nodig hebt en probeer het uit op een oude theedoek of vergelijkbaar materiaal.

Je kunt ook een hittepers gebruiken om labels zonder achtergrond van Ikast Etiket te bevestigen.

We raden altijd aan om uit te gaan van de textielsoorten waarop je je labels zonder achtergrond wilt aanbrengen.

Controleer het wasvoorschrift om te zien welke hoge temperaturen het kledingstuk kan verdragen. Het is belangrijk dat de hittepers niet te heet is, anders beschadigt het de kleding. Een goede richtlijn is om de hittepers in te stellen op 160 graden Celsius en het label gedurende 25 seconden warmte te geven.

Gebruik eventueel bakpapier tussen het label en de machine (afhankelijk van je hittepers).