



Bruksanvisning for strykemerker uten bakgrunn - strykejern

Les hele bruksanvisningen før du begynner.

1. Still strykejernet på 2-3 prikker. Start heller med litt lavere varme og skru opp hvis nødvendig.
2. Legg plagget på en flat og hard overflate som tåler varme fra strykejernet.
3. Plasser strykemerket på stoffet der du ønsker det skal sitte. Legg strykemerket uten bakgrunn med teksten eller logoen oppover, akkurat som det ferdige resultatet skal se ut. Plastfilmen skal forbli på.
4. Legg et stykke bakepapir over strykemerket. Dette får strykejernet til å gli bedre og beskytter strykejernet.
5. Press hardt med strykejernet mot strykemerket uten bakgrunn i cirka 10-20 sekunder. Hvis strykemerket er veldig stort, kan det ta lengre tid og du bør flytte strykejernet slik at hele overflaten får tilstrekkelig varme. Vær forsiktig med å gjøre for mange "strykebevegelser", da det kan få strykemerket til å flytte seg på stoffet. Pass på å ikke holde strykejernet for lenge på stoffet, da det kan etterlate brannmerker.
6. Sjekk at strykemerket uten bakgrunn sitter godt på stoffet ved å løfte forsiktig i plastfilmen. Hvis det ikke sitter godt, bør du stryke mer.
7. Når du er ferdig med å stryke, må plastfilmen og stoffet være **helt avkjølt** før du fjerner plastfilmen. **Det er veldig viktig å være tålmodig, da du ellers kan risikere å ødelegge strykemerket uten bakgrunn hvis det fortsatt er varmt.**
8. Trekk nå forsiktig av plastfilmen. Dra den av litt om gangen og hold den andre hånden flat på stoffet.
9. Hvis strykemerket uten bakgrunn ikke sitter helt godt, kan du gi det ekstra varme med strykejernet i 5-10 sekunder. HUSK å legge bakepapir mellom strykemerket og strykejernet.

Hvis platen smelter, er strykejernet for varmt og/eller du har brukt for lang tid.

Merk: Hvis det er mange detaljer på strykemerkene uten bakgrunn, kan det kreve litt øvelse å få merket til å sitte riktig. Vurder å bestille flere merker enn du trenger og prøve på et gammelt kjøkkenhåndkle eller lignende.

Du kan også bruke en varmepresse for å feste strykemerker uten bakgrunn fra Ikast Etiket.