



Bruksanvisning för strykmärken utan bakgrund - strykjärn

Läs hela bruksanvisningen innan du börjar.

1. Ställ strykjärnet på 2-3 prickar. Börja helst med lite lägre värme och öka vid behov.
2. Lägg klädesplagget på en plan och hård yta som tål värme från strykjärnet.
3. Placera strykmärket på tyget där du vill att det ska sitta. Lägg strykmärket utan bakgrund med texten eller logotypen uppåt, precis som det färdiga resultatet ska se ut. Plastfilmen ska vara kvar.
4. Lägg ett stycke bakpapper över strykmärket. Det får strykjärnet att glida bättre och skyddar strykjärnet.
5. Tryck hårt med strykjärnet mot strykmärket utan bakgrund i cirka 10-20 sekunder. Om strykmärket är mycket stort kan det ta längre tid och du bör flytta strykjärnet så att hela ytan får tillräcklig värme. Var försiktig med att göra för många "strykrörelser", då det kan få strykmärket att röra sig på tyget. Var uppmärksam på att inte hålla strykjärnet för länge på tyget för att undvika brännmärken.
6. Kontrollera att strykmärket utan bakgrund sitter fast på tyget genom att försiktigt lyfta på plastfilmen. Om det inte sitter fast kan du stryka mer.
7. När du är klar med att stryka ska plastfilmen och tyget vara **helt kallt** innan du tar bort plastfilmen. **Det är mycket viktigt att vara tålmodig, då du annars kan riskera att skada strykmärket utan bakgrund om det fortfarande är varmt.**
8. Dra nu försiktigt bort plastfilmen. Dra av den lite i taget och håll den andra handen platt på tyget. Om strykmärket utan bakgrund inte sitter helt fast kan du ge det extra värme med strykjärnet i 5-10 sekunder. KOM IHÅG att lägga bakpapper mellan strykmärket och strykjärnet.

Om platen smälter är strykjärnet för varmt och/eller du har använt för lång tid.

Observera att om det är många detaljer på dina strykmärken utan bakgrund kan det kräva lite övning att få dem att sitta rätt. Överväg att beställa extra märken och experimentera på en gammal disktrasa eller liknande.

Du kan också använda en värmepress för att fästa strykmärken utan bakgrund från Ikast Etikett.

Vi rekommenderar alltid att du utgår från de textilier du vill ha dina strykmärken utan bakgrund på. Kontrollera tvättanvisningen för att se vilka höga temperaturer plagget tål. Det är viktigt att värmepressen inte är för varm, eftersom den annars kan skada plagget. En bra utgångspunkt är att ställa in värmepressen på 160 grader Celsius och värma strykmärket i 25 sekunder. Använd eventuellt bakpapper mellan strykmärket och maskinen (beroende på din värmepress).